

Checklist voor de bestuurder



Ben je er klaar voor?



Een Europese aanpak van goede en betere praktijken bij het vervoer van levende dieren

Als professionele bestuurder zijn de dieren in jouw handen. Je hebt een certificaat van vakbekwaamheid nodig om levende dieren te vervoeren.

Naleving van de relevante welzijns- en vervoerwetgeving zal je helpen om consistente hoge kwaliteits- en welzijnsnormen te bereiken.

1. Voorbereiding



1. Is je voertuig klaar? Controleer geschiktheid voor transport, ventilatie, reinheid, scheidingswanden, sloten, vloeroppervlak (strooisel), verlichting, laad- en losapparatuur en voertuigmarkeringen.



2. Heb je de noodzakelijke documenten?

- Getuigschrift van bekwaamheid
- Goedkeuring van het voertuig
- Noodplan
- Dierpaspoorten

Houd rekening met de maximale reistijden



3. Heb je voer, drinken en een drinkstelsel voor de dieren?

Zie tabel



4. Heb je voor grensoverschrijdend transport van vee (anders dan pluimvee) het journaal?

Heb je een GPS en temperatuurcontrolesysteem?

2. Lossen



1. Parkeer je voertuig dicht bij de laad- of losplaats en bescherm het waar mogelijk tegen extreme weersomstandigheden.



2. Bioveiligheid op locatie: houd rekening met de 'schone' en 'vuile' routes en controleer of de losruimte schoon is.



3. Desinfecteer en controleer de juiste positionering en voorbereiding van de laad- of losapparatuur om letsel te voorkomen



4. Tijdens het laden - controleer de diercompartimenten, de beschikbare ruimte en de ventilatie. Zie specifieke factsheets



5. Behandel de dieren op een rustige manier, zonder te haasten. Zorg voor onmiddellijke en adequate behandeling van gewonde dieren.

Inspecteer de dieren en laad alleen dieren die 'geschikt zijn voor vervoer'.

In geval van twijfel, laat het dier (de dieren) achter of neem contact op met je bedrijf.



6. Lange reizen: journaal terugsturen naar de bevoegde autoriteiten en eventuele problemen melden.



3. Tijdens de reis



1. Zorg ervoor dat alle deuren van de laadruimte gesloten zijn terwijl het voertuig in beweging is.



2. Rijd defensief om verwonding van de dieren of lijden te voorkomen.




3. Vermijd files, verkeersincidenten en vertragingen tijdens het vervoer.



4. Voer een algemene controle uit van het voertuig en de dieren na elke stop (controlepost).



5. Respecteer de relevante condities voor omgang met dieren. Zie specifieke factsheets



6. Zorg voor een geschikte temperatuur en ventilatie. Zie 'Weersveiligheidsindex voor Vee'



7. Zorg voor voldoende en goede voeding en drinken bij elke stop. Zie tabel



Controleer alle dieren tijdens de stops. Hou de dieren gescheiden en behandel (indien nodig) zieke en/of gewonde dieren of zoek veterinaire hulp. Houd altijd contact met de thuisbasis, samen kun je de beste beslissingen nemen hoe te behandelen.

Diersoort	Voeding	Drenken
Rundvee	Volwassen*: om de 14 uur Kalveren: zie speciale factsheet	Volwassen*: om de 14 uur Kalveren: Zie speciale factsheet
Varkens	Bij controlepost	Alle varkens: continu toegang tot water
Pluimvee	Volwassen: om de 12 uur Eendagskuikens: geef eten, als de reis > 24 uur	Volwassen: om de 12 uur Eendagskuikens: zorg voor water, als de reis > 24 uur
Paarden	Volwassen*: om de 4,5 - 5 uur Niet-gespeende veulens: na 9 uur reizen	Volwassen*: om de 4,5 - 5 uur Niet-gespeende veulens: na 9 uur reizen
Schapen	Volwassen*: om de 14 uur Niet-gespeende lammeren: na 9 uur reizen	Volwassen*: om de 14 uur Niet-gespeende lammeren: na 9 uur reizen

* Inclusief gespeende dieren

Maximale reistijd en temperatuur

Diersoort	Max. reistijd
Rundvee	Volwassen: 14 uur + 1 rust + 14 uur, / Niet-gespeende kalveren: 9 uur + 1 rust + 9 uur
Varkens	Volwassen: 24 uur / Biggen: 9 uur + 1 rust + 9 uur
Pluimvee	Geen maximale reisduur
Paarden	Volwassen: 24 uur / Veulens (< 6 maanden, met merrie): 9 uur + 1 rust + 9 uur
Schapen	Volwassen: 14 uur + 1 rust + 14 uur / Niet-gespeende lammeren: 9 uur + 1 rust + 9 uur

Na deze maximale reistijden moeten de dieren worden uitgeladen, gevoerd en gedrenkt en moeten ze ten minste 24 uur rusten; behalve pluimvee



- Temperatuur binnenin regelen en ventilatie aanpassen!
- Zorg ervoor dat de dieren goed worden gevoerd en gedrenkt
- In geval van ventilatiekleppen/zijafdekkingen, deze openen
- Alle diercategorieën (of reizen) niet meer dan 30 graden



- Vermijd het laden van natte dieren
- Temperatuur regelen en ventilatie aanpassen!
- Zorg ervoor dat de dieren goed worden gevoerd en gedrenkt
- In geval van ventilatiekleppen/zijafdekkingen, gebruik ze zodanig dat ze de luchtcirculatie niet hinderen
- Alle diercategorieën (of reizen) niet onder de 5 graden

Weersveiligheidsindex voor vee

		Relatieve vochtigheid (%)					
Droge Bolt-temperatuur (°C)		50	60	70	80	90	100
25,6	22,2	23,3	23,9	23,9	25	25,6	26,7
26,7	23,3	23,9	25	25,6	26,1	26,7	27,8
27,8	23,9	24,4	25,6	26,1	27,2	27,8	28,9
28,9	25	25,6	26,7	27,2	28,3	28,9	30
30	25,6	26,7	27,2	28,3	28,9	30	31,1
31,1	26,7	27,2	27,8	29,4	30,6	31,1	32,2
32,2	27,2	28,3	28,3	30,6	31,1	32,2	
33,3	28,3	28,9	30	31,1	32,2		
34,4	28,9	30	31,1	32,2			
35,6	30	31,1	32,2				
36,7	30,6	31,7					
37,8	31,1	32,8					

■ Goed!
 ■ Melding
 ■ Gevaar
 ■ Noodgeval

Vervoer niet bij meer dan 30°C of minder in geval van hoge luchtvochtigheid

Checklist voor

Bedrijfsnaam:		Voertuignummer:		
Geladen bij:		Aanhangernummer:		
Op (datum):				
Controleer	Vóór het laden	Eerste halte	Tweede halte	Eindcontrole
Conditie van de dieren				
Documenten				
Voer, drinken en strooisel voor de dieren				
Temperatuur en ventilatie				
Algemene voertuigcontrole				
Tijdstip en datum van de controle				
Handtekening van de bestuurder				